



Transmitter FM
MODEL: F-172A

Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

Transmitter FM, pilot, kabel audio, instrukcja obsługi.

Odtwarzanie z przenośnych odtwarzaczy MP3/MP4, CD,DVD

1. Urządzenie włącza się automatycznie po podłączeniu do gniazda zapalniczki.
2. Włączyć radio samochodowe, następnie wyszukać wolnej częstotliwości (szum).
3. Dopasować częstotliwość na urządzeniu, krótko przytrzymując przycisk CH, następnie używając przycisków „>>”, „<<”.
4. Ustawić głośność urządzenia, dłużej przytrzymując przyciski „>>”, „<<”.
5. Urządzenie powinno być podłączone do jednego źródła muzyki, spośród dowolnego odtwarzacza lub pamięci flash USB.

Odtwarzanie plików MP3 z pamięci flash USB

1. Urządzenie włącza się automatycznie po podłączeniu do gniazda zapalniczki. Wybrać źródło plików (USB).
2. Włączyć radio samochodowe a następnie wyszukać wolnej częstotliwości (szum).
Dopasować częstotliwość na urządzeniu, krótko przytrzymując przycisk CH, następnie używając przycisków „>>”, „<<”.
3. Podłączyć pamięć flash USB do urządzenia. Pliki zostaną odtworzone automatycznie.
4. Urządzenie obsługuje tylko pliki MP3 i WMA.

Odtwarzanie plików z wejścia line-in

W przypadku korzystania z wejścia line-in sterować plikami odtwarzanymi z urządzenia zewnętrznego wyciszając wcześniej samochodowy odtwarzacz.

OBSŁUGA	ODTWARZACZ MP3	PILOT
Aby włączyć/wyłączyć	Wcisnąć przycisk „PLAY” Ponowne wciśnięcie przycisku „PLAY” wyłącza	Wcisnąć przycisk „PLAY”
Aby ustawić głośność	Dłużej wcisnąć przycisk „>>” (głośniej) Dłużej wcisnąć przycisk „<<” (ciszej)	Wcisnąć „VOL+” (głośniej) Wcisnąć „VOL-” (ciszej)
Aby zmienić częstotliwość	Wcisnąć przycisk „CH” a następnie przy pomocy „>>” lub „<<” wybrać odpowiednią częstotliwość	Wcisnąć „CH+” lub „CH-”. Częstotliwość zmieni się odpowiednio w górę lub w dół o 0,1MHz
Aby wybrać utwór	Wcisnąć „>>” lub „<<” w celu wybrania następnego lub poprzedniego utworu	Wcisnąć „>>” lub „<<” w celu wybrania następnego, lub poprzedniego utworu Wcisnąć odpowiedni numer utworu, a następnie „PLAY”
Aby ustawić EQUALIZER (efekt dźwiękowy)	Brak możliwości	Wcisnąć przycisk „EQ”

Porady praktyczne

W celu zmniejszenia zakłóceń nie umieszczać urządzenia w pobliżu innych urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne.

Wybierać fale radiowe wolne od przekazu.

Środki ostrożności

1. Produkt powinien być podłączany do 12V gniazda zapalniczki.
2. Nie należy zapalać silnika w samochodzie, gdy urządzenie jest zamontowane do gniazda zapalniczki, co może skutkować przepaleniem bezpiecznika.
3. Urządzenia nie należy obsługiwać w czasie prowadzenia pojazdu.
4. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
5. Urządzenie chronić przed przegrzaniem (maks. 60C) oraz mocnymi wahaniami temperatur.
6. Unikać używania urządzenia w miejscach o silnym działaniu magnetycznym.
7. Nie upuszczać urządzenia oraz nie wstrząsać.
8. Trzymać urządzenie z dala od wilgoci.
9. Producent nie odpowiada za zniszczenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.
10. Urządzenie nie jest wodoodporne.

WAŻNE WSKAZÓWKI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu. Należy zwrócić uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. To nie jest zabawka.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Firma Arkas Sp. z o.o. oświadcza, iż niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami

dyrektyw 2004/108/EC, 1999/5/EC i dlatego produkt został oznakowany
oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności WE zamieszczona na stronie internetowej www.arkas.pl.



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.

Przyciski pilota

