

Instrukcja montażu uchwyt do ekranu EP 11.

Installation instruction for screen mount EP 11.

Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybór uchwytu marki Xenic.
Dear customer, thank you for choosing tablet wall mount/cabinet holder of Xenic.

Uchwyt przeznaczony do ekranów o przekątnej ekranu 7-11". W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów informujemy, że uchwyt powinna zamontować osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Uchwyt powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwytu lub użyciem części nie pochodzących z zestawu.

Mount is dedicated for screen 7"-11". Please be advised that bracket should be installed by a qualified person. The bracket should be used as intended. Manufacturer does not take responsibility in case of damage caused by incorrect installation or using mounting elements which are not attached to the set.

Uwaga! Zanim rozpoczniesz montaż, zapoznaj się z instrukcją obsługi.


Warning! Before the installation, read carefully the manual.

1. Lista części

Uchwyt

M3 25mm x 2

Kolek rozporowy x 2



1. Parts Kit:

Mount

M3 25mm x2 screw


Anchor x2

2. Specyfikacja/Specification

Maksymalne obciążenie uchwytu/Max device weight: 1400g

Rozstaw uchwytu/Mounting: 130-250mm

Maksymalna grubość urządzenia/ Max thickness of the device 17mm





3. Instalacja uchwytu do ściany

Zaznacz miejsca do wywiercenia otworów

Wywierć otwory za pomocą odpowiedniego wiertła

Wsuń kołki rozporowe w wywiercone otwory, następnie włóż w nie śruby i dokręć śrubokrętem

Zawieś uchwyt na śrubach



3. Mount installation - wall mount

Mark the drill holes location

Drill holes with appropriate drill

Slide anchors into the holes, then put screws into anchors and skew them with a screw driver

Hang the mount on the screws

4. Instalacja uchwytu na lodówce

Przed zawieszeniem uchwytu na lodówce upewnij się, że jej powierzchnia jest czysta.

4. Mount installation - fridge mount

Before putting the mount on the wall, make sure its surface is clean.



5. Regulacja rozstawu uchwytu odbywa się po uprzednim wciśnięciu przycisku zwalniającego blokadę zacisku.

5. Press the release button to adjust mounting of the gripper.

Oświadczenie producenta

Niniejszym firma Arkas Sp. zo.o. oświadcza, iż produkt jest w pełni bezpieczny.

Manufacturer's statement

Arkas Sp. z o.o. hereby declares that this product is safe.